

Link do produktu: <https://shop.mohome.pl/naklejki-serca-metaliczne-45x30-p-171.html>



NAKLEJKI SERCA METALICZNE 45x30

Cena	39,00 zł
Dostępność	auto
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	67C0-931BD_20160213201814

Opis produktu

Naklejka wykonana jest z matowej miękiej folii PCV, która doskonale dopasowuje się do oklejanych powierzchni. Dostępne w różnych kolorach. Trwałość aplikacji wewnętrznych 2 lata. Folia jest odporna na wilgoć.

Sam dopasowujesz jak rozmieścisz swoje serduszka na ścianie

Wymiar arkusza 45x30 cm 40szt na arkuszu

Dostępne kolory :

złoty, srebrny i miedziany

KROK 1 – Przygotowanie powierzchni do naklejania
Przed przystąpieniem do naklejania należy przetrzeć powierzchnię na którą chcemy nakleić wzór wilgotną szmatką. Następnie przymierzając wzór w całości (jeszcze z papierem zabezpieczającym) do ściany (lub innej, wybranej powierzchni) należy wybrać dokładne miejsce w którym chcemy go nanieść. Można zrobić sobie znaczniki ołówkiem.

KROK 2 – Przygotowanie wzoru
Następnie delikatnie odrywamy papier zabezpieczający, prowadząc go jak najbardziej równolegle do powierzchni naklejki, tak aby wszystkie jej elementy zostały na przezroczystej folii transportowej. Można to zrobić na płaskiej, czystej powierzchni kładąc wzór papierem do góry lub tylko opierając wzór o ścianę gdy dysponujemy dodatkową parą rąk do pomocy. Należy zwrócić szczególną uwagę na małe elementy wzoru oraz te fragmenty, które mają ostre kąty. Jeśli jakiś element zostanie na papierze należy ponownie docisnąć ten fragment zaginając papier z powrotem tak aby pozostał na folii transportowej. Przy dużych wzorach najlepiej jest odkleić tylko górny fragment papieru, resztę pozostawiając na naklejce.

KROK 3 – Naklejanie
Gdy oderwiemy cały papier lub jego górny fragment, możemy śmiało przystąpić do naklejania. Na początku zbliżamy folię wzorem do ściany, nie dotykając jej, aby upewnić się czy wzór jest w odpowiednim miejscu i w poziomie. Zaczynamy zawsze od góry, przy większych wzorach dobrze jest robić to w dwie osoby aby odpowiednio "napiąć" folię – unikniemy w ten sposób marszczeń i bąbelków powietrza pod powierzchnią. Przyklejając górną część wzoru wyrównujemy miękką szmatką naklejkę w dół, delikatnym ruchem, aby wygładzić folię, jednocześnie delikatnie naciągamy brzegi folii transportowej aby zapewnić równomierne nanoszenie wzoru. W miarę możliwości dociskamy tylko elementy folii ze wzorem. Aby naklejka dobrze przykleiła się do ściany można również użyć pudełka CD do wygładzenia wzoru.

KROK 4 – Efekt końcowy
Po naniesieniu całego wzoru zrywamy przezroczystą folię transportową postępując dokładnie tak jak przy zrywaniu papieru. Należy zwrócić szczególną uwagę na małe elementy wzoru oraz te fragmenty, które mają ostre kąty. Jeśli jakiś element zostanie na folii transportowej należy ponownie docisnąć folię z tym fragmentem do ściany i wrócić do odklejania samej folii.

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń. Oklejana powierzchnia nie może być porowata ani posiadać struktury (faktury). Warstwa farby powinna być sucha ,zalecamy odczekać min. 10-14 dni od pomalowania ścian.